


Kasutus- ja ohutusjuhend

Lishinu rullikrihma kasutamisel on vajalik järgida kõiki juhendis toodud ettevaatusabinõusid vigastuste ennetamiseks ja riski vähendamiseks. Lugege juhendit hoolikalt enne rihma kasutamist ning säilitage see, et vajadusel uuesti lugeda.

Maksimaalne soovituslik koera kaal on 30kg. **Oluline:** maksimaalne lubatud koormus rihmale on 70kg.

Enne igat kasutamist veenduge, et rihma kõik osad on terved ja kahjustusteta.

Lishinu kinnitamine randmele



Asetage käsi läbi randme kinnisturihma, liigutage rihm mugavale kõrgusele ning kinnitage kinnitusrihma krõps selliselt, et rihm kinnituks tihedalt ümber teie käevarre. Veenduge, et punane ohutusripats asuks käe siseküljel. Ohuolukorras rihma kiireks eemaldamiseks tõmmake punast ohutusripatsit.

Lishinu kinnitamine lemmiklooma külge

Kinnitage Lishinu karabiin koera kaelarihma kinnitusklambri külge. Karabiini kinnitamine kaelarihma muude osade külge ei ole turvaline.

Lishinu eemaldamine lemmik kaelarihma küljest

Enne karabiini eemaldamist veenduge, et koer on täielikult teie kontrolli all. Hoidke kinni Lishinu käepidemest (mitte nõörüst) või kaelarihmast ja eemaldage karabiin.

Lishinu jalutusrihma saab hoida ka lihtsalt käes. Selleks kinnitage kinnitusrihm ümber peopesa ja kasutage seda nagu tavalist rullikrihma.

Kasutamine

Asetage lishinu kindlat ümber randme. Ärge kunagi haarake nööri koera kontrollimiseks. Selle asemel tõmmake kätt kiirelt enda poole automaatse lukustussüsteemi aktiveerimiseks või haarake vajadusel rihma käepidemest.

Rihma nööriosa liigub vabalt sisse ja välja vajumata longu. Lishinu lukustub automaatselt, kui koer tõmbab järsku. Lukustusmehhanism on aktiivne seni kuni rihm vabastatakse pingest (sarnaselt toimib ka auto turvavöö).

Automaatne lukustussüsteem on disainitud selleks, et suurendada turvalisust olukordades, kus koer võib ootamatult üritada joosta või söösta. See ei asenda lemmiku ja ümbritseva keskkonna tähelepanelikku jälgimist. Vaatamata automaatsele lukustussüsteemile tuleb olla tähelepanelik ohuolukordade suhtes. Juhul kui sattute olukorda, kus teie koer võib joosta või söösta teda huvitava objekti/subjekti suunas kasutage kindlasti käepidet seni kuni objekt/subjekt pole enam nähtav.

Kasutage alati Lishinu käepidet liikuvate autode, inimeste, teiste loomade või mistahes muude „ohuallikate” läheduses.

Koera endale lähemale saamiseks jälgige järgmisi juhiseid:

Sirutage käsi koera suunas, lukustage kiire liigutusega lukustusmehhanism ning tõmmake koera koos käsklusega enda poole. Astuge koerale lähemale samal ajal kätt enda poole liigutades. Vajadusel haarake rihma käepidemest. Lukustusmehhanismi vabastamiseks liigutage kätt aeglaselt koera poole. Ärge kunagi haarake rihma nööriosa koera endale lähemale tõmbamiseks.

Juhul kui Lishinu nööri saab märjaks tõmmake see täies ulatuses korpusest välja ning laske sel täielikult kuivada. Kuivamise järel laske nööriil ettevaatlikult ja aeglaselt tagasi korpusesse sisse liikuda. Rihma ei tohi kasutada soolases või sügavas vees. Juhul kui rihm peaks kokku puutuma soolase veega loputage see koheselt kraaniveega ning jätke kuivama.

Selleks, et fikseerida nööri pikkus kindlale distantstile kasuta stopperit alloleva joonise järgi.



Nööri fikseerimisel kindlale distantstile arvesta sellega, et nööri sinu ja koera vahel saab vajuda longu, mis võimaldab lemmikul hoogu võtta ja rihmast kõvasti tõmmata.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused

Ärge kasutage Lishinu rihma sõnakuulmatu ja kontrollimatu koera puhul. Enne rihma kasutamist treeni oma lemmikut tavalise 1,8m või lühema jalutusrihmaga.

Ärge kasutage rihma koertel kes ületavad soovituslikku maksimaalset kaalu piiri.

Nöör võib põhjustada tõsiseid vigastusi (alates põletushaavast kuni apudasioonini). Ärge mässige nööri ümber sõrme, käe või keha. Juhul kui nöör on ümber teie mässitud võib ka väiksem koer tõmmata seda piisavalt kõvasti vigastuste tekkimiseks. Samuti tuleb jälgida, et nöör ei oleks mässitud ümber lemmiku. Pikkade riiete ja kinnaste kandmine vähendab põletuste ja lõigete riski.

Rihm on mõeldud kasutamiseks vastutustundlikele täiskasvanud inimestele, kes on lugenud kasutusjuhendit ning on võimelised ohutus ja kasutusjuhiseid järgima. Rihma ei tohiks kasutada alla 16 aastased lapsed.

Hoidke rihm väljaspool väikeste laste käeulatust.

Ärge kasutage samaaegselt korraga kahte Lishinu rihma.

Juhul kui koera kaelarihm peaks purunema või rihm peaks mõnel muul põhjusel pääsema lahti lemmiku küljest võib kasutaja poole suurel kiirusel liikuv nöör või metallkarabiin põhjustada vigastusi. Seega veenduge, et rihm oleks kindlalt kinnitatud ning selle osad on terved.

Lishinu rihma ei ole soovituslik kasutada libetatel pindadel, rulluisutades või rattaga sõites.

Olge teadlik teid ümbritsevatest inimestest. Nad ei pruugi märgata nööri. Juhul kui nöör satub ümber teiste inimeste (või objektide) ärge lubage neil nöörist haarata. Hoidke kindlalt koera kaelarihmast ning seejärel eemaldage nöör. Erilist tähelepanu pöörake sellele väikste laste läheduses. Teiste inimeste läheduses hoia turvalisuse huvides rihma käepidemest.

Ärge jätke rihma tugeva päikesevalguse või kuumuse kätte.

Kasutamistemperatuur: -15 kuni 45C°

Ärge üritage rihma ise parandada. Rihma korpusel on tugev vedru, mis avamisel võib põhjustada vigastusi.

Lishinu rihmale kehtib üheaastane tootjapoolne garantii.

Tootja ja edasimüüja ei vastuta ohutusreeglite eiramisest, vääramatust jõust, õnnetusjuhtumitest tingitud rihma poolt põhjustatud vigastuste eest.

Vaadake ka videojuhendeid leheküljelt: sinulemmik.ee/sisu/14-lishinu